



拆開紙箱，將外包模先撕掉



將機器背部下方的管線蓋拆下  
《兩個十字螺絲》



共四條線。電線，進水管，排水管，  
藍色乾劑吸管



再依現場管線進出位置開口將蓋字蓋回



各線路接好後(乾劑吸管拉出來放著就可以)，並務必將排水孔插好



然後將門關上準備試機。面板左邊那個  
綠燈是電源，按下後機器會自動進水



左 2 的按鈕是時間選擇，洗程一分鐘或兩分鐘，  
待水注滿後會自動加熱，等候大約 30 分鐘即達到  
設定熱水溫度，然後右 3 那個有溫度計標誌的  
藍燈亮起。

※切記在溫度燈未亮前不要按下 START 開始鈕  
(右 2)，否則機器會一直洗不停。



此時可開始洗滌，將右 2 黑鈕按下，右一藍燈會  
亮，表示進行清洗程序  
洗完後右 1 燈熄，即洗滌完畢，可將碗盤取出



每日工作完畢後，先將電源關閉，再把洗碗機  
的髒水給排掉，如圖把排水桿拉起，水就排  
出，然後在記得將排水桿插回去。

最後把廚餘濾水網上的菜渣去除!

如有任何問題請撥:02-2882-3232  
台灣總代理星元貿易  
111 台北市士林區基河路 138 號 2 樓